



Instrucciones e información de uso apropiado

Cuando se utiliza, la manguera Flex-Able Hose tiene la habilidad de ensancharse hasta tres veces más que su tamaño original. La manguera se dobla y se estira sin nunca retorcerse y se retrae a su tamaño original al no conducir agua corriente y después de que se escurra, así facilitando el almacenamiento conveniente.

Siga estas instrucciones importantes de uso adecuado

- Se debe conectar la manguera Flex-Able Hose a la boquilla rociadora o a la válvula de bola interruptora opcional (que se vende aparte) a fin de que funcione adecuadamente.
- Antes de usar el dispositivo, asegúrese de que todas las arandelas de goma estén encajadas en el lado del acoplamiento de la manguera y del rociador. Atención: No apriete los acoplamientos demasiado, se recomienda que los apriete a mano hasta que estén bien ceñidos ya que tanto el acoplamiento como la arandela se pueden dañar si se aprietan demasiado.
- Ajuste la boquilla rociadora (o a la válvula de bola opcional) a la manguera y conéctela al grifo exterior.
- Deje el agua correr gradualmente y deje que la manguera se extienda a cuerpo entero. La manguera Flex-Able Hose ahora está lista para trabajos de irrigación.
- Cuando haya terminado, primeramente interrumpa el agua en el grifo, luego quite la boquilla rociadora y deje que el agua se escurra. La manguera se retraerá a su tamaño original.
- Cuando interrumpa el flujo del agua, es posible que la manguera arrastre el aspersor ligeramente al retraerse si está conectada a un aspersor oscilante.
- Uso con un aspersor de césped: Quite la boquilla rociadora y conecte la manguera a cualquier aspersor exterior. Voltee el aspersor en la dirección opuesta de sí mismo y de otros antes de dejar que corra el agua. Deje que corra el agua lentamente y vaya colocando el aspersor en el sitio que desee a medida que se vaya extendiendo la manguera.
- Si usted compró la válvula de bola interruptora opcional, coloque la válvula en posición de apagado, luego interrumpa el flujo de agua a través del grifo y deje que la manguera se extienda completamente. Conecte la válvula al aspersor y con la válvula todavía en posición de apagado coloque el aspersor en el sitio que desee. Asegúrese de voltear el aspersor en la dirección opuesta de sí mismo y de otros y luego active la válvula.

¡PARE! Lea la siguiente información importante acerca de su nueva manguera Flex-Able Hose

- La manguera Flex-Able Hose se debe utilizar con un rociador o con la válvula de bola opcional (que se vende aparte) conectada al dispositivo. La manguera no se ensanchará si no se colocan estas piezas en su lugar.
- La manguera Flex-Able Hose se debe utilizar exclusivamente al aire libre. No la utilice bajo techo.
- Nunca se debe utilizar la manguera Flex-Able Hose para conducir agua potable. No beba de la manguera ni tampoco utilice la manguera para abastecer el agua potable. Una manguera a la intemperie puede estar expuesta a condiciones que pueden ser nocivas a la salud humana.
- La manguera Flex-Able Hose no se debe utilizar con agua caliente.
- La manguera Flex-Able Hose es una manguera a la intemperie de uso general. No estire ni tampoco use la manguera con cualquier otro propósito que no sea el de realizar trabajos de irrigación habituales al aire libre.
- La manguera Flex-Able Hose se diseñó para ensancharse exclusivamente con el uso de agua. Si se estira mientras que está escurrida la manguera puede retraerse rápidamente y ocasionar una lesión física. No estire la manguera.
- La manguera Flex-Able Hose se debe escurrir después de cada vez que se use, no deje la manguera bajo presión mientras no la esté utilizando. Escurra la manguera totalmente antes almacenarla y almacénela bajo techo durante periodos de temperatura extremadamente caliente o fría. No deje la manguera al sol durante largos periodos.

MODELO: FH50-2PK

IMPORTADO POR: COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V.

AV. NEXTENGO No. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO MEXICO D.F. C.P. 02770

TEL IMPORTADOR: 5899-1200